

15. Norme per la sicurezza

- Il Lipoly Equalizer è uno strumento adatto per il bilanciamento (equalize) di batterie ricaricabili al litio ed ai polimeri di litio.
- Proteggere tassativamente l'apparecchio da polvere, sporco e umidità.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore o gelo. Non posizionarlo a contatto diretto con raggi solari.
- Evitare di sollecitare eccessivamente, caricare o comprimere il caricatore. Tenerlo inoltre al riparo da vibrazioni di forte intensità.
- Non porre mai il caricatore collegato alla batteria su superfici infiammabili. Non utilizzare mai in prossimità di materiali o gas infiammabili.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Verificare di posizionare l'apparecchio in spazi freschi e areggiati (non riporlo mai su tappeti o moquette).
- Qualora l'apparecchio non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e scollegare le batterie ad esso eventualmente collegate.
- Non ricaricare batterie che risultano molto calde. Lasciarle prima raffreddare fino a temperatura ambiente.
- Possono essere ricaricate insieme soltanto celle di uguale capacità e dello stesso tipo.
- Non collegare due pacchi batteria in parallelo ad una uscita. Collegare sempre solo un pacco.
- Prestare attenzione alla corretta polarità ed evitare cortocircuiti.
- Rispettare attentamente le disposizioni fornite dal produttore delle batterie e dal produttore del caricabatterie.
- Controllare che non siano presenti danni sul coperchio del caricatore e sui cavi.

16. Norme di sicurezza per batterie polimeri di litio:

- Queste istruzioni forniscono solitamente delle indicazioni generali sull'utilizzo di batterie Lipoly ricaricabili, ma non sostituiscono le istruzioni proprie della batteria allegate dal produttore. **Osservare pertanto tassativamente anche i suggerimenti riportati dal produttore della batteria.**
- Non immergere la batteria in acqua o in altri liquidi
 - Non riscaldare la batteria, non gettarla nel fuoco, non riporla a contatto con microneonde
 - Non cortocircuitare o ricaricare con polarità invertita
 - Non comprimere, deformare o gettare la batteria
 - Non saldare direttamente sulla batteria
 - Non manomettere o aprire la batteria
 - Non caricare le batterie oltre un valore di 4,2 Volt per cella e non scaricarle oltre un valore di 2,5 Volt per cella
 - Ricaricare le batterie soltanto con cariche-batterie adatti, non collegarle mai direttamente alla presa di corrente
 - Non caricare / scaricare mai la batteria direttamente sotto l'azione dei raggi solari o in vicinanza di fonti di calore (caloriferi) e fuoco
 - Non utilizzare la batteria in luoghi esposti ad alte energie statiche
 - Simili azioni possono causare danni alla batteria con rischio di esplosioni o incendi
 - Mantenere le batterie lontano dalla portata dei bambini
 - In caso di fuoriuscita dell'elettrolita, tenerlo al larga dal fuoco, dal momento che esso è facilmente infiammabile
 - Tenere l'elettrolita lontano dagli occhi; qualora esso venisse a contatto con i medesimi lavare subito la parte interessata con abbondant acqua limpida e rivolgersi successivamente ad un medico
 - L'elettrolita può venire rimosso anche da abiti altri oggetti mediante abbondante acqua

17. Smaltimento delle batterie

Non gettare mai batterie tra i rifiuti domestici. Per rispetto dell'ambiente, portare batterie difettose o esaurite presso gli appositi punti di raccolta, come i punti autorizzati dal comune oppure tutti i venditori di batterie. Le batterie subiscono poi un trattamento di rigenerazione. In questo modo tutto il materiale ritorna nel ciclo di produzione. Contribuite anche voi a proteggere l'ambiente.

18. Garanzia

Per questo prodotto rilasciamo una garanzia di 24 mesi. Per l'inizio e la fine di questa garanzia fa fede lo scontrino emesso dal negoziante al momento dell'acquisto. Eventuali riparazioni non allungano la durata della garanzia. Allegare sempre alla merce spedita lo scontrino o la ricevuta di acquisto.

19. Scarico di responsabilità

Questo apparecchio è concepito e rilasciato esclusivamente per l'utilizzo con batterie del tipo indicato nelle istruzioni; la robbe Model-sport non si assume pertanto alcuna responsabilità per usi che differiscano da quelli menzionati in questo manuale.

La robbe-Modelisport non può sorvegliare né il rispetto delle istruzioni né tantomeno le situazioni e i metodi al momento dell'utilizzo, del funzionamento o della manutenzione dell'apparecchio e della batteria. Pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite, danni o costi derivanti da un utilizzo e funzionamento errato o dipendenti in qualunque altro modo da esso.

Per quanto ammesso dalla legge, l'obbligo per l'adempimento del risarcimento dei danni, indipendentemente dal motivo giuridico, è limitato al valore direttamente fatturato dei prodotti robbe interessati all'evento che ha causato il danno.