



F1

F15

W2

W4

W5

W6

<-Faserrichtung->

F16

FL3

FL6

W8

W1

F13

F6

W7

F12

FL1

FL4

F11

F10

W3

FL2

F8

F14

F7

F5

FL5

F9

F4

F3

F2

(c) 2004 Roland Merk