





**TR****SP****ST****5****主翼**  
Main Wing**TR****SP**<主翼上面>  
< Top view. >**警告**  
Warning!

- ▶ 確実に止める。飛行中にはずれると操縦不能になり事故につながります。  
Securely glue together. If it comes off during flights, you may lose control of your airplane, resulting in an accident!

<主翼上面>  
< Top view. >セロテープ等で止める  
Tape<主翼下面>  
< Bottom view >セロテープ等で止める  
Tape**6****尾翼**  
Tail Wing**TR****SP****ST**

- ▶ フィルムのみ。  
Only cut the film.



- ▶ フィルムのみ。  
Only cut the film.




- ▶ フィルムのみ。  
Only cut the film.

3 x 16mm ビス  
Screw

2

3mm ワッシャー  
Washer

2

**警告**  
Warning!

- ▶ 確実に取付ける。  
飛行中にはずれると操縦不能になり事故につながります。  
Tighten the screws securely.  
If it comes off during flights, you may lose control of your airplane, resulting in an accident!

- ▶ みぞにはめる。  
Fit into the gap.



**X** 別購入品。  
Must be purchased  
separately!

注意して組立てる所。  
Pay close attention  
here!

をカットする。  
Cut off shaded portion.

● 重要な注意事項があるマークです。  
必ずお読みください。  
Do not overlook this symbol!

**警告**  
Warning!